# redis와 remon agent 설치

## 1. redis

- 설치 : sudo yum -y install redis
- 구성 : /etc/redis/6379.conf파일 수정 or /etc/redis.conf 파일 수정

bind : 0.0.0.0 # 변경 protected-mode no # 변경

• redis 서비스 재실행

\$ sudo systemctl restart redis\_6379.service # 서비스 재 실행(또는 sudo systemctl restart redis.service)

## 2. remon agent 설치

2.1. remon 계정 생성(계정이 없을 경우실행)

```
$ groupadd -g 400 remon
```

- \$ useradd -d /home/remon -g remon -G disk -m -s /bin/bash -u 400 remon
- \$ passwd remon

## 2.2. remon계정이 이미 있을 경우(그룹에 추가)

```
$ usermod -a -G disk remon # add disk group to existing OS account
$ su - remon
```

2.2. home 디렉토리에서 .bash\_profile 가장 아래쪽에 아래내용 추가(lib에 필요 library 복사 필요)

```
$ cd /home/remon
$ vi .bash_profile
```

export LD\_LIBRARY\_PATH=/lib:/usr/lib:/home/remon/lib:./

### 2.3. timezone 설정

\$ sudo ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Seoul /etc/localtime

#### 2.4. 언어설정

\$ sudo vi /etc/environment

LANG=ko KR.utf-8 LC=ALL=ko KR.utf-8 두 줄 추가

- 3. 실행파일, 필수 라이브러리, 설치 스크립트 파일
  - 서버 업로드 후 /home/remon등의 디렉토리에 압축 해제 필요 remon.zip
- 4. 설치 스크립트 실행
  - 압축 해제한 bin 디렉토리의 파일 실행권한 추가

```
$ cd /home/remon/bin
```

\$ chmod +x \*

• /home/remon/script 폴더의 install.sh 수정

```
$ cd /home/remon/script
```

\$ vi install.sh

• 환경변수 셋팅(install.sh)

```
remon_path=/home/remon # bin, conf등 디렉토리가 위치한 home 디렉토리 nic_name=enp0s3 # ifconfig로 할당된 NIC이름 검색 uid_count=10 db_server_ip=[DB서버 IP] #DB가 설치된 서버의 IP db_server_port=3306 #DB 서비스 포트 redis_port1=6379 # redis port, redis 서버는 로컬 머신에 설치되어 있음. company_name=COMPANY # 회사 이름 group_name=single # 그룹 이름
```

• ./install.sh 파일 실행권한 추가

```
$ cd /home/remon/script
```

\$ chmod +x \*

• ./install.sh 실행

ps -ef

process에 3개의 remon\_syn, remon\_agt, remon\_rsc존재하면 성공